

Karel Santral Kodları 26-38-48-128-224

Abone dış hat erişim grubu 801aaagg Pr
Abonelere PBX programı girme 805aaaAAA Pr
Abonelerin dış hat konuşma sürelerinin kısıtlanması 801aaa9tt Pr
Aboneye anons için 867a Kl
Acil hat programı 804aaappn Pr
Alan kodu veya ön kodla aranabilir numara belirleme 8007mnnn Pr
Alarm servisini kullanmak için 8387ssdd Kl
Anons yapmak için 866 Kl
Aramalı acil hat 804aaann Pr
Araya girme 0 Kl
Araya girme yetki seviyesi 806aaa(9)p Pr
Araya girmek için 0 Kl
Arıza sorgulama 739 Kl
Başka bir telefondan park edilen hattı geri almak için 44a Kl
Bekçi kodu 869 Kl
Bekletilen dış hattı geri almak için 4 Kl
Bekletme müziğini belirleme 832m (m=0,1,2) Pr
Bekletme süresini ayarlama 8082tt Pr
Belli bir abonenin veya dış hattın çağrı kayıt dökümü 8766 Kl
Bir dış hattı başka bir dış hatta yönlendirmek için 835+dış hat no+a Kl
Çağrı aktarmak için #a Kl
Çağrı kayıt süresi 8777tt Pr
Çağrı kayıt dökümü 8767 Pr
Çağrı kayıt rapor filtresi 8083aaan Pr
Çağrı kayıt sayacını sıfırlamak için 8769tt Pr
Çağrı kayıt statüsü belirleme 877s (s=0,1,2,3) Pr
Çağrı kayıta kayıt silmek için 8765 Kl
Çağrı yakalama dahili aboneler 82a.. Kl
Çağrı yakalama dış hat 3 Kl
Çağrı yakalama/Üzerine çağrı yönlendirilme Yetki seviyesi 8074aaa(9)mn Pr
Çağrı yönlendirme 85a.. İptali 85 Kl
Çağrıyı park etmek için #4 Kl
Çatalaltı süresi 8089tt Pr
Dahili abone ile görüşme a.. Kl
Dahili çevir sesi değiştirme 8022c (c=0,1) Pr
Dış hat eşit kullanım parametresi 8027p Pr
Dış hat açma/kapama 89dd(9)mn Pr
Dış hat alma şekli 8005dt (t=0,1) Pr X
Dış hat ekonomik tarife programı 8024ssddSSDD Pr
Dış Hat grup parametreleri 802d..g (g=0.....7) Pr
Dış Hat grup parametreleri 802d..gg (gg=00.....15) Pr
Dış hat ile görüşme 9+ dış numara Kl
Dış hat otomatik arama 770 İptali 77 Kl
Dış hat otomatik arama ortak hafıza 77+00...99 iptali 77 Kl
Dış hat otomatik arama özel hafıza 77+01...09 iptali 77 Kl
Dış hat parametreleri 800ddaaaxyfe Pr

Dış hat PBX grupları 8050ddDD Pr
Dış hat ses seviyelerini ayarlama 8025ddn Pr
Dış hat ücretlendirme bilgisinin girilmesi 8778ddüüüüü (65535) Pr
2.06F
Dış hat yetki seviyesi 87aan Pr
Dış hat yetki seviyesi 887aaa(9)n Pr
Dış hatları otomatik açma 827 O
Dış hatta kodlu erişme 797+01-99+dış num. Kl
Dış hattan gelen çağrılarda konuşma sürelerinin kısıtlanması 8084n Pr
Dış hattı bekletme #4 Kl
Dış hattı seçerek geri alma/Sıradan geri alma 808a Pr
Dış hattı yeniden arama 60 Kl
Direkt iç arama 8070ddp Pr
Diyafon ile görüşme 10 Kl
Diyafon ile görüşmek için 110 Kl
Diyafondan müzik yayını 8064m (m=0,1) Pr
Diyafonun çalacağı aboneyi belirleme 805d.. a...
v1,16
Erişilen dış hattı çağrı kayıta işaretlemek için 790 Kl
Esnek numaralandırma abone erişim kodlarının sıfırlanması 8868 Pr
Esnek numaralandırma abone erişim kodu girişi aaa110 151 eeee Pr
Esnek numaralandırma başlangıç durumu 8869 Pr
Esnek numaralandırma erişim tablosu kalıcı hafızaya alma 8866 Pr
Esnek numaralandırma erişim tablosu yükleme 8865 Pr
Esnek numaralandırma erişim tablosunun sıfırlanması 8867 Pr
Esnek numaralandırma numara erişim kodu girişi 8860neeee Pr
Esnek numaralandırma servis erişim kodu girişi 8860nn Pr
Esnek numaralandırmayı devre dışı bırakmak için 8867 8866 Pr
Grup anonsu için 865a Kl
Gün bazında otomatik servise alma 8089mgn Pr
Hatırlatma servisini kullanmak için (iptali) 838ssdd İptali 838 Kl
İç hat ile görüşme a.. Kl
İki dış hattı birbirine bağlamak için #4#6 Kl
Konferans yapma dahili abone ile #5 Kl
Konferans yapmak için #5a# Kl
Kontör Hesabı 8079aaakkkk Pr
KY 16′da sayfa veya satır atlamak için 8762 Kl
KY16 mini yazıcıda sayfa atlamak için 8763 Kl
KY16′ yı devreye sokmak için 8761 Kl
Meşgul aboneyi kulağından uyararak için 1 Kl
Meşgulde sıraya girme 81 İptali 81 Kl
MF arama parametresini belirleme 8088p (p=0,1) Pr
MF telefonlarda *,# tuşları kullanımının, çatalaltı yapabilme özelliğinin belirlenmesi 8071aaa(9)mn Pr
Müzik dinlemek için (iptali) 857 İptali 857 Kl
Oda dinleme servisi 858+a+9 Kl
Operatör tarafından bekletilen hattı geri almak için 4a Kl
Ortak hafıza dökümü 746 Kl
Ortak hafızadan arama yapma 5hh (hh=00-99) Kl

Ortak hafızaya numara girme 834hh (hh=00-99) O
Otel odası Arama yetki seviyesi 8029aaan Pr
Otel odası check in / check out 732+a+1 Kl
Otel odası check in / check out (iptali) 732+a+0 Kl
Otel odası tanımlama 8028aaan Pr
Otel odasını durumunu sorgulamak için 731+a Kl
Otel odasının durumunu belirtmek için 730 Kl
Otel odasının durumunu değiştirmek için 730+a Kl
Otomatik arama/Otomatik konferans yetki seviyesi 8073aaa(9)mn Pr
Otomatik olarak gece servisi konumuna girme/çıkma 883ssddSSDD Pr
Otomatik olarak Paralel operatörü devreye alma/devreden çıkarma 884ssddSSDD Pr
Otomatik olarak robopu devreye alma/devreden çıkarma 885ssddSSDD Pr
Otomatik tut süresi 8089tt Pr
Özel hafızadan arama yapma 6hh (hh=00-23) Kl
Özel hafızadan arama yapmak için 6h (h=0...9) Kl
Eski versiyon
Özel hafızaya numara girme 84hh (hh=00-23) Kl
Özel hafızaya numara girme 84hn (H=0...9) Kl
Eski versiyon
Özel röle çekili kalma süresi 8094tt Pr
Özel röle çekirme 23 Kl
Özel röle çekirme 151 Kl
Paralel operatör tanımlama 8085a.. iptali 8016 Pr
Paralel operatörü devreye alma / iptali 8651 İptali 8650 Kl
Park edilen çağrıyı geri almak için 4 Kl
PBX grup çağrı parametreleri 8026ctsh Pr
PTT şehirlerarası/milletlerarası arama kodunun belirlenmesi 80019k (k=9-0) Pr X
Rahatsız edilmeme iptali 831 İptali 830 Kl
Robop direkt aranamaz abone 801aaa8p Pr
Robop, tek tuşla erişim tanımlama 8087ndddd Pr
Robot kullanıcı yetki seviyesi 8072aaa(9)mn Pr
Röle kontrol ve kutu zili 809p (P=1, 2, 3, 6) Pr
Saati ayarlama 88ssdd O
Seçerek dış hat alma 7 d.. Kl
Seri aktarma #+0+aktarılabacak no Kl
Sistem programlarını tekrar yükleme 824 O
Sistem tablolarının sıfırlanması 745p (P=1...9) Pr
Sistem tablolarının sıfırlanması 825x (x=1.....9) Pr
Eski versiyon
Sistem yetkilisinin belirlenmesi 803a.. Pr
Sistemi gece servisine alma 879 iptali 878 O
Şef-sekreter özelliğini kullanma iptali 85a.. İptali 85 Kl
Şifre kullanımı 836+şifre(000-250) Kl
Tarife programı 8023sdppp Pr
Tarihi ayarlama 833ggaa O
Toplam ücret dökümü 8764 Kl
Uyandırma servisini kullanmak için 8388a.. ssdd Kl
Uzaktan çağrı yönlendirmek için 855a +yönlenecek no Kl

Yasak numara arama yetki seviyesi 887aaa(9)8n Pr X X

Yazıcıyı devreden çıkarmak için 8760 Kl

Yer belirleme servisi 738+n Kl

Yetkisiz aboneden kendi yetkiniz dahilinde dış hatta çıkma 799+a.. ş..dış numara

[İstanbul Santral Servisi](#)

[İstanbul Karel Santral Servisi](#)